

FS2A manual

Postup spárování s vysílačem:

zmáčkne a držíme tlačítko a pak teprve připojíme napájecí napětí,
modrá LED dioda rychle bliká

zapneme vysílač v bind (párovacím) režimu

modrá dioda na přijímači začne blikat pomaleji,
indikuje tím, že spárování proběhlo úspěšně

vysílač vypneme a zapneme v normálním režimu,
spojení je navázáno

